

FLAMMA

FV04

人声和声单块

中文说明书

目录

注意事项-----	01
特性说明-----	02
面板描述-----	03-04
操作说明-----	05-07
技术参数-----	08

注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本文

电源：

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 1.5 A 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

安全注意事项：

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰
8. 请勿暴力使用开关及控制元件
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压

特性说明

1. 12个调，各11种和声模式选择
2. 提供人声专用的混响润色
3. 支持吉他输入，并享有独立的吉他混响效果
4. 48V幻象供电
5. 可通过线性输入（Line in）外接话放设备,还可以将FV系列效果器串联使用
6. 支持人声、吉他独立通道输出和混合通道输出两种方式

面板描述



面板描述

- 01 **MODE:** 十一档和声模式选择
- 02 **KEY:** 调选择
- 03 **LEVEL:** 和声音量调节/人声与吉他的混响效果量调节
- 04 **SHARP带灯按键:** 升半音功能/人声音色模式选择
- 05 **带灯踩钉:** 效果开关与功能控制
- 06 **GUITAR IN:** 吉他乐器信号输入接口
- 07 **GUITAR OUT:** 吉他乐器信号输出接口
- 08 **MIC:** 话筒信号输入接口
- 09 **GAIN:** 话筒输入增益
- 10 **LINE IN:** 线性输入开关
- 11 **48V:** 幻象电源开关
- 12 **XLR OUT:** 平衡输出接口
- 13 **LIFT/GND:** 平衡输出接地开关
- 14 **DC IN:** 适配器供电接口

操作说明

1.调的选择

选择正确的调有助于和声音程的准确，FV04提供12个调选择。

* KEY旋钮可选择C、D、E、F、G、A、B调。

* 在当前调的基础上开启SHARP功能升高半音可扩展选择Db、Eb、F#、Ab、Bb调。

R(红色) :OFF--- SHARP功能关闭

B(蓝色) :ON-----SHARP功能开启

2.调性选择

FV04提供大、小调选择。选择合适的调性会使和声音程听上去更自然准确。在当前所选调基础上快速连续两次按下SHARP按键，按键灯闪烁即进入小调模式，连续两次按下停止闪烁回到大调模式。

3.和声模式选择

FV04提供11种和声模式选择(见FV04左侧)

序列号	和声模式	序列号	和声模式
1	OCT-	7	OCT-&OCT+
2	5th L	8	5th L&3rd H
3	3rd L	9	5th L&5th H
4	3rd H	10	3rd L &3rdH
5	5th H	11	3rd H & 5th H
6	OCT+		

操作说明

以C调为例

音阶	模式	C	Db	D	Eb	E	F	#F	G	Ab	A	Bb	Bb
Major大调	3rd L/H	E	F	F	G	G	A	B	B	C	C	D	D
Major大调	5thL/H	G	A	A	B	B	C	D	D	E	E	F	F
Min小调	3rd L/H	Eb	F	F	G	Ab	Ab	Bb	Bb	C	D	D	Eb
Min小调	5th L/H	G	Bb	Bb	Bb	C	C	D	D	Eb	F	F	G

4.混响效果调节

FV04分别给人声和吉他提供了独立的混响效果量调节。

***人声混响调节:**按住SHARP按键的同时旋转LEVEL旋钮调节混响效果量

***吉他混响调节:**进入隐藏模式后可旋转LEVEL旋钮调节吉他混响效果量

5.人声TONE模式

*进入隐藏模式后,短按SHARP按键依次切换三种人声音色模式,并通过按键灯的状态来提示

*Normal:普通模式(灯灭) Warm:温暖模式(红色) Bright:明亮模式(蓝色)

*退出隐藏模式后 SHARP按键灯恢复到进入前的状态

6.踩钉功能

*效果器处于关闭状态时,短按踩钉同时开启和声与混响效果,踩钉灯绿色亮起

*效果器处于开启状态时,连续两次按下踩钉关闭和声与混响效果,踩钉灯熄灭

*效果器处于开启状态时,短按踩钉可以单独开/关和声效果,和声效果关闭时踩钉灯为红色,和声效果开启时踩钉灯为绿色

*效果器处于开启状态时,长按踩钉进入隐藏模式,踩钉灯变黄色;长按踩钉退出隐藏模式回到进入前的状态。

7.Line in模式

*开启后可以使用MIC IN接口外接话放设备,也可以用来串联FV系列效果器

8.输出模式选择

*独立输出模式

长按踩钉的同时上电,Tone按键灯与踩钉灯蓝色闪烁后熄灭提示模式切换成功。独立输出模式下,吉他通道信号只通过GUITAR OUT输出;MIC通道信号只通过XLR OUT输出。

*混音输出模式

长按踩钉的同时上电,Tone按键灯与踩钉灯红色闪烁后熄灭提示模式切换成功。混音输出模式下,吉他通道信号与MIC通道信号混合后可通过GUITAR OUT和XLR OUT同时输出。

技术参数

吉他输入: 1M

吉他输出: 100R

Mic输入: 2.14K

XRL输出: 300R

工作电压: 9V

工作电流: 1.5 A

尺寸: 86.6x125x60mm

重量: 0.371kg

频响范围: 20-20Khz

附件: 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

