

FLAMMA

FS05

多类型调制合集单块

中文说明书

# 目录

---

注意事项	01
特性说明	02
面板描述	03-04
操作说明	05-06
效果描述	06
技术参数	07

# 注意事项

---

请在使用本产品前仔细阅读本文

## 电源：

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 300mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

## 安全注意事项：

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰。
8. 请勿暴力使用开关及控制元件。
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压。

# 特性说明

---

1. 高品质的立体声调制合集单块
2. 11种常用的调制效果满足多种风格需求
3. 7个可储存位置保存你喜爱的音色设置

# 面板描述



# 面板描述

---

- 01 **DC 9V:** 电源接口
- 02 **INPUT L (MONO) :** 1/4” 非平衡左声道输入（单声道输入时请连接此接口）
- 03 **INPUT R: 1/4” :** 1/4” 非平衡右声道输入
- 04 **OUTPUT L (MONO) :** 1/4” 非平衡左声道输出（单声道输出时请连接此接口）
- 05 **OUTPUT R:** 1/4” 非平衡右声道输出
- 06 **RATE:** 效果速率调节
- 07 **TYPE:** 11档效果类型切换
- 08 **DEPTH:** 效果深度调节
- 09 **CTRL 1:** 特殊参数调节1
- 10 **CTRL 2:** 特殊参数调节 2
- 11 **SAVE/SELECT:**短按循环切换7个音色位置，长按为存储当前音色参数至该位置
- 12 **1-7号指示灯:** 指示当前的预置音色档位，分别用7种颜色指示
- 13 **踩钉指示灯:** 指示效果器状态，亮起代表效果器开启，熄灭代表效果器旁通
- 14 **踩钉:** 控制效果器开启/旁通

## 1. 切换预置音色

短按SAVE/SELECT按键循环切换7档预置音色, LED指示灯指示当前选择的位置。

## 2. 音色调节与存储

改变当前音色的参数时, LED指示灯缓慢闪烁提示参数发生改变; 长按SAVE按键, LED指示灯快速闪烁后停止, 即保存成功; 在未保存的状态下短按SAVE即为放弃存储并切换到下一档位的预置音色。

## 3. 恢复出厂设置

按住SAVE按键不放并接上电源开机, 7个LED指示灯开始闪烁。松开SAVE按键, LED指示灯快速闪烁后停止即恢复出厂设置成功, 未松开SAVE按键的时候断开电源则为放弃恢复出厂设置。

# 效果描述

档位	效果名称	效果描述	CTRL 1调节参数	CTRL 2调节参数
1	CHORUS	频率范围宽广， 清晰自然的立体声合唱效果	MIX	TONE
2	FLANGER	浑厚饱满的立体声镶边效果	MIX	FEEDBACK
3	TREMOLO	基于三角波调制音量的颤音效果	DUTY	TONE
4	PHASE	经典移相效果	MIX	TONE
5	VIBRATO	基于音高变化的怀旧颤音音色	MIX	TONE
6	ROTARY	经典的旋转喇叭效果	MIX	TONE
7	LIQUID	呈现流体听感的方波移相调制效果	MIX	TONE
8	AUTO WAH	通过频段扫频产生的自动哇音效果	MIX	TONE
9	STUTTER	基于方波调制音量的断音效果	DUTY	TONE
10	RING	基于环形调制得到的特殊效果	PTICH	TONE
11	LOW BIT	降低音频采样率的降采样效果	SMOOTH	BIT RATE

# 技术参数

---

**输入:** 2个1/4"单声道接口 (阻抗4.7M Ohms)

**输出:** 2个1/4"单声道接口 (阻抗100 Ohms)

**工作电压:** 9V DC 内负外正 (切勿使用超过9V或极性相反的电源适配器)

**工作电流:** 300mA

**尺寸:** 69.82x121.5x50.65mm

**重量:** 0.298KG

**附件:** 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

